GENUINE THERMOS® BRAND

FUNtainer (F4010, F4020)

PL

Kod: 12001x, 12002x

Termos próżniowy ze stali nierdzewnej ze słomką dla dzieci.

Dziękujemy za zakup butelki próżniowej Thermos® ze stali nierdzewnej. Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Po przeczytaniu zachowaj instrukcję na przyszłość.

Schemat produktu



Instrukcja użycia

1) Otwieranie nakrętki

Przekręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Nie przekręcaj nakrętki trzymając za wieczko!

2) Napełnianie termosu

Wlej napój aż do ok 5 mm wysokości od górnej krawędzi korpusu termosu. W wypadku przepełnienia może dojść do wylania się napoju podczas dokręcania nakrętki. W celu osiągnięcia lepszych efektów izolacyjnych podgrzej/ochłódź termos ciepłą/zimną wodą przez ok 1 minutę.

3) Zamykanie nakrętki

Przekręć nakrętkę w kierunku wskazówek zegara. Nie przekręcaj nakrętki trzymając za wieczko!

4) Picie napoju

Podczas otwierania i picia trzymaj termos pionowo, żeby nie doszło do wylania napoju.

5) Zamykanie wieczka

Odpowiedniemu zamknięciu wieczka towarzyszy słyszalne kliknięcie. **Termos jest wodoszczelny tylko z zamkniętym wieczkiem.**

Wyjmowanie i wkładanie uszczelki/słomki

Termos można złożyć/rozłożyć według schematu produktu. Po złożeniu produktu upewnij się zawsze, że ustnik i słomka są w prawidłowej pozycji oraz wypróbuj szczelność termosu: nalej małą ilość napoju do termosu i obróć do góry dnem.

Konserwacja

- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu zawsze umyj termos letnią wodą i pozostaw o dokładnego wyschnięcia.
- Przed każdym myciem wyjmij ustnik i słomkę z nakrętki. ***Rozdziel ustnik i słomkę oraz*** umyj letnią wodą. ***Regularnie używaj szczoteczki lub patyczka higienicznego w celu wymycia osadów po wewnętrznej stronie słomki i ustnika.***
- Do czyszczenia możesz użyć neutralnych, nietrących środków czystości, wybielacza na bazie tlenu.
- Do czyszczenia zewnętrznej ściany termosu **z obróbką powierzchniową** (farba, lakier, druk) używaj tylko wilgotnej szmatki.
- Nakrętka, ustnik i słomka są przeznaczone do mycia w zmywarce (max. 65°C). Jeśli korpus termosu **nie jest pokryty powierzchniowo** (farba, lakier, druk) można go myć w zmywarce (max. 65°C). Jednak dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest mycie ręczne.

- Raz w roku skontroluj szczelność termosu, ewentualnie wymień zużyte części na nowe – patrz rozdział Części wymienne.

Rozwiązywanie problemów

nakrętka jest nieszczelna	Nakrętka nie jest wystarczająco dokręcona, wieczko jest niedomknięte, termos jest przepełniony, brakuje uszczelki, nakrętka lub uszczelka są zużyte.
rozpryskiwanie napoju z ustnika	W termosie wzrosło ciśnienie. W celu usunięcia/złagodzenia tego zjawiska możesz wykonać następujące czynności: obniżyć temperaturę wlewanego napoju, po napełnieniu termosu dokręcić nakrętkę i dopiero później zamknąć wieczko, unikaj nagłych wstrząsów termosem, otwieraj powoli wieczko.
ścianka wewnętrzna zmieniła kolor	➢ Ścianka wewnętrzna jest zanieczyszczona – użyj wybielacza na bazie tlenu ➢ Na wewnętrznej ściance są rdzawe plamki – osad po rdzawej wodzie. Nalej do termosu letni 10% roztwór octu i zostaw na 30 minut. Później dokładnie umyj. ➢ Na wewnętrznej ściance są białe plamki – chodzi o osad pochodzący z wapna w wodzie. Nalej do termosu letni 10% roztwór kwasku cytrynowego i pozostaw na 3 godziny. Następnie dokładnie umyj.
nie trzyma ciepła	Nalewany napój nie jest wystarczająco ciepły/zimny, mała ilość napoju.
nieprzyjemny zapach	Scianka wewnętrzna termosu lub nakrętki jest zabrudzona – patrz punkt Konserwacja.
zmiana koloru herbaty	Ciemnienie herbaty nie jest problemem, chodzi o standardowe zjawisko.

Instrukcja bezpieczeństwa

- ✘ Nie pozostawiaj napojów łatwo psujących się, jak na przykład mleko, w termosie na zbyt długi czas, nie nadaje się do napojów gazowanych, miąższu oraz herbaty liściastej,
- ✘ nie używaj termosu jeśli dojdzie do uszkodzenia obudowy wewnętrznej i napój przedostanie się pomiędzy ścianki termosu lub jeśli termos utraci swoje własności izolacyjne
- ✘ nie jest przeznaczony do **wrzących i gorących napojów**– może dojść do oparzenia,
- ✘ nie używaj ostrych przedmiotów, nie pozostawiaj korpusu termosu w wodzie,
- ✘ nie kładź na rozpalone przedmioty, nie wkładaj do mikrofalówki,
- ✘ nie używaj rozpuszczalnika, benzyny, druciaka, proszku do czyszczenia,
- ✘ oleje, detergenty lub kremy mogą uszkodzić powierzchnię korpusu termosu,
- ✘ po zewnętrznej stronie korpusu termosu nie używaj wybielacza, nie sterylizuj poprzez wygotowywanie,
- ✘ **korpusu termosu pokrytego powierzchniowo (farba, lakier, druk) nie należy myć w zmywarce.**
- ✓ Kontroluj regularnie ustnik, jeśli jest uszkodzony zębami wymień ewentualnie na nowy,
- ✓ używaj tylko na napoje.

Specyfikacja

Objętość: 355 ml / 470 ml
Waga: 0,22 kg / 0,28 kg
Rozmiary: wysokość – 18 cm / 22 cm
średnica – 7 cm / 7 cm

*Wydajność izolacji jest podawana w godzinach. Mierzony jest czas, w którym temperatura napoju zmieni się z początkowej do końcowej wartości, gdzie temperatura otoczenia wynosi 20°C. Keeps Warm: początkowa temperatura 49°C, końcowa temperatura 30°C. Keeps Cold: początkowa temperatura 1°C, końcowa temperatura 13°C.

Części wymienne

Nakrętka, ustnik i słomka to *części zużywające się* – regularnie kontroluj, czy części nie są zużyte i ewentualnie wymień je na nowe.

Części wymienne: 1) ustnik + słomka; 2) nakrętka

Części wymienne możesz zamówić na www.thermos.pl lub u swojego sprzedawcy.

Kontakt

Autoryzowany dystrybutor Thermos
Nisen s.r.o.

web: www.thermos.pl

Tested LEAD SAFE

BPA FREE

PAP 4